











Betrieb ohne Türkontaktschalter

Ändern des Parameters ddM (Verhalten bei geöffneter Tür):

Schritt	Taste	Wirkung	Resultat
-	-	Passwort.	Wie in der Anleitung „Passworteingabe“ beschrieben.
1	SET 	Gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	 Auf dem Display erscheint "CnF".
2		Drücken, bis „doL“ angezeigt wird.	
3	SET	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint "ddM".
4	SET	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint „1“.
5		Kurz drücken und auf „0“ stellen.	Bei „ddM = 0“ werden Verdichter und Verdampferlüfter bei Türöffnungen nicht abgeschaltet.
6	SET	Kurz drücken.	 Der Wert wird gespeichert. Auf dem Display erscheint erneut der Name des Parameters.

Menü verlassen:

7		So oft wie notwendig kurz drücken.	 Auf dem Display wird der Istwert des Raumfühlers angezeigt.
---	---	------------------------------------	--