




# Anpassung der Abtauparameter

## Abtauart:

### Ändern des Parameters dtY (Abtauart):









Schritt	Taste	Wirkung	Resultat
-	-	Passwort.	Wie in der Anleitung „Passworteingabe“ beschrieben.
1	<b>SET</b> 	Gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	 Auf dem Display erscheint "CnF".
2		Drücken, bis „dEF“ angezeigt wird.	
3	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint "dFr".
4	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint "dtY".
5	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint „2“
6		Drücken, bis die gewünschte Abtauart erreicht ist.	0 = keine Abtauung 1 = Abtauung über Echtzeituhr 2 = Abtauung nach Intervall 3 = intelligente Abtauung
8	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Der Wert wird gespeichert. Auf dem Display erscheint erneut der Name des Parameters.

### Menü verlassen:



9		So oft wie notwendig kurz drücken.	 Auf dem Display wird der Istwert des Raumfühlers angezeigt.
---	---	------------------------------------	--

## Abtaudauer:

### Ändern des Parameters dS1 (Maximale Abtauzeit):







Schritt	Taste	Wirkung	Resultat
-	-	Passwort.	Wie in der Anleitung „Passworteingabe“ beschrieben.
1	<b>SET</b> 	Gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	 Auf dem Display erscheint "CnF".
2		Drücken, bis „dEF“ angezeigt wird.	
3	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint "dFr".
4	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint "dtY".
5		Drücken, bis „dS1“ angezeigt wird.	
6	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint „15“ (Minuten)
7		Drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist.	Beispiel:  (Minuten)
8	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Der Wert wird gespeichert. Auf dem Display erscheint erneut der Name des Parameters.

### Menü verlassen:



9		So oft wie notwendig kurz drücken.	 Auf dem Display wird der Istwert des Raumfühlers angezeigt.
---	---	------------------------------------	--

## Abtauintervall:

### Ändern des Parameters dIt (Abtauintervall):

Schritt	Taste	Wirkung	Resultat
-	-	Passwort.	Wie in der Anleitung „Passworteingabe“ beschrieben.
1	<b>SET</b> 	Gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	 Auf dem Display erscheint "CnF".
2		Drücken, bis „dEF“ angezeigt wird.	
3	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint "dFr".
4	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint "dtY".
5		Drücken, bis „dIt“ angezeigt wird.	
6	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint „6“ (Stunden)
7		Drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist.	Beispiel:  (Stunden)
8	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Der Wert wird gespeichert. Auf dem Display erscheint erneut der Name des Parameters.

### Menü verlassen:

9		So oft wie notwendig kurz drücken.	 Auf dem Display wird der Istwert des Raumfühlers angezeigt.
---	---	------------------------------------	--