






Zugang zu den Alarmparametern

Schritt	Taste	Wirkung	Resultat
-	-	Passwort.	Wie in der Anleitung „Passworteingabe“ beschrieben.
1	<p>SET</p> 	Gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten und freigeben.	 Auf dem Display erscheint "CnF".
2		Drücken, bis „ALM“ angezeigt wird.	
3	SET	Kurz drücken.	 Auf dem Display erscheint "IN".

Ab dieser Ebene sind die Parameter wie folgt unterteilt:

IN → Alarmparameter für analoge Eingänge

OP → Alarmparameter für Betriebskonfiguration



LEK → Alarmparameter für Leckagealarme

HCP → HACCP Alarmparameter

ALS → Allgemeine Alarmeinstellungen

Weitere Informationen siehe Parameterliste.

Menü verlassen:

-		So oft wie notwendig kurz drücken.	 Auf dem Display wird der Istwert des Raumfühlers angezeigt.
---	---	------------------------------------	--