

## Anpassung des Sollwertes

Schritt	Taste	Wirkung	Resultat
1	<b>SET</b>	Für 5 Sekunden gedrückt halten.	 und der aktuelle Sollwert werden abwechselnd angezeigt. Die Pfeiltasten blinken.
2	<b>SET</b>	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint der aktuelle Sollwert.
3		Kurz drücken.	 Der Sollwert kann nun auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.
4	<b>SET</b>	Kurz drücken.	 Der neue Sollwert wurde bestätigt.



Weitere [Informationen, Bilder, Anleitungen und Preise zu diesem Kühlaggregat von Rivacold](#) finden Sie bei Ihrem Fachhändler Kühlzelle24.