












Schritt	Taste	Wirkung	Resultat
1		Für 3 Sekunden gedrückt halten.	
2		Drücken, bis „HCP“ angezeigt wird.	HCP
3	SET	Kurz drücken.	HC1 Auf dem Display erscheint "HC1".
4	SET	Kurz drücken.	no Auf dem Display erscheint „no“.
5		Kurz drücken, der vorherige Parameter erscheint.	
6		Kurz drücken bis „HC2“ angezeigt wird.	HC2
7	SET	Kurz drücken.	HACCP Auf dem Display erscheint „HACCP“.
8		Kurz drücken, der vorherige Parameter erscheint.	
9		Kurz drücken bis „HC3“ angezeigt wird.	HC3
10	SET	Kurz drücken.	Auf dem Display erscheint ein Temperaturwert.
11		Kurz drücken, der vorherige Parameter erscheint.	

Menü verlassen:

12		So oft wie notwendig kurz drücken.	 Auf dem Display wird der Istwert des Raumfühlers angezeigt.
----	---	------------------------------------	--